

## Stucco d'Or Concreteo

Betonlookverf voor binnenmuren, badkamers en keukens.

Met behulp van de Stucco d'Or Concreteo maak je een **gave betonlook** op de muur. Een prachtige aanvulling op je interieur wanneer je gaat voor een industriële- of landelijke stijl! Het aanbrengen van betonlookverf klinkt ingewikkeld, maar is dat zeker niet. In deze handleiding nemen we je stap voor stap mee in het gehele verfproces. Veel succes!

### Benodigdheden

- Primer
- Betonlookverf
- Protector
- Kwast
- Verfroller(s)
- Spaan

### Aan de slag!

#### 1. Voorbereiding

Het voorbereiden van de muur én de omgeving is een belangrijke stap en helpt mee om het beste resultaat te creëren! Zorg er daarom voor dat de omgeving schoon is. Maak alles **stof- en vetvrij** en zorg ervoor dat alles goed droog is. Vervolgens plak je de plinten en overige randen af, zodat je geen verf morst.

#### 2. Primer aanbrengen

Vervolgens beginnen we met het verven. Allereerst brengen we de **primer** aan, die in dezelfde kleur wordt geleverd als de betonlookverf. Deze verf rol je zoals gebruikelijk uit op de muur en laat je daarna goed drogen.

*Tip: heb je te maken met een poederige ondergrond? Gebruik dan eerst de Niveau Murall voorstrijk.*

#### 3. 1e laag Concreteo aanbrengen

Nadat de primer gedroogd heeft, gaan we aan de slag met het aanbrengen van de **Concreteo**. De eerste laag Concreteo rol je – net zoals de primer – op een normale manier uit. Dit laat je vervolgens goed drogen voordat je verder gaat met de volgende stap.

## 4. Effect aanbrengen (2e laag Concreto)

Na het drogen van de eerste laag, gaan we aan de slag met het aanbrengen van de 2e laag Concreto. Deze tweede laag breng je extra dik aan, zodat je vervolgens met een mooi effect kan maken met de **spaan**. Met behulp van de spaan maak je een betoneffect zoals jij het mooi vindt!

Belangrijk: **werk direct achter elkaar door** bij het aanbrengen van de laag verf en het aanbrengen van het effect. Dit voorkomt kleurverschillen.

## 5. Optioneel: protector aanbrengen

Voor een juiste afwerking én langere levensduur van de betonlookverf, raden we aan om een **protector** aan te brengen. Deze protector vormt een bescherm laag over de betonverf en breng je net zoals de primer op een normale manier aan.

**Yes, het eindresultaat mag er zijn!** We hopen dat je veel plezier hebt van de betonlook. Heb je nog vragen over dit product? Neem dan contact op met Niveau Verf: 0343-703757.